BAS und BKS in Objektbaum in SEB eingetragen (inkl. Loggin)

Für was steht AKS, BKS oder BAS überhaupt? (siehe FAQ)

Schritt 1

IP-Symcon öffnen
http://10.10.32.10:3777/console/

Schritt 2

Objektbaum öffnen

Schritt 3

Doppelklick auf M-Bus Gerät und Sekundäradresse kopieren

Schritt 4

PlanRadar öffnen und anmelden

Schritt 5

Projekt auswählen

Schritt 6

Ansicht auf Liste umstellen und bei Projekt „alle Ebenen“ auswählen (nicht wie im Bild) Kopierte Sekundäradresse in „Ticket suchen“ eingeben

Schritt 7

Ticket öffnen und BKS kopieren



Schritt 8

Auf IP-Symcon M-Bus Gerät Tab schließen und auf Objektbaum wechseln
Rechtsklick auf dem M-Bus Gerät und Objekt umbenennen auswählen 

Schritt 9

BKS einfügen


Schritt 10

Kommentar von PlanRadar kopieren


Schritt 11

Gerätbeschreibung in IP-Symcon hinter BKS einfügen (von **;** getrennt)

Mit Häkchen oder Enter bestätigen

Schritt 12

Gerät aufklappen


Schritt 13

KS-Tool öffnen und einloggen, Filterfunktion anwenden um das Gerät zu finden


Schritt 14

Linksklick auf dem Datenpunkt zu kopieren (z.B. Gesamtleistung), in IP-Symcon den passenden Datenpunkt finden, Rechtsklick, Objekt umbenennen


From:
http://doku.ks-bw.info/wiki/ - **Portal des Projektes EnMA-HAW**

Permanent link:
http://doku.ks-bw.info/wiki/doku.php?id=seb:bas_bks_in_objektbaum&rev=1660140565

Last update: **10.08.2022 14:09**